


Как подобрать размер полумаски?

1



Встаньте перед зеркалом и измерьте линейкой расстояние от уголка глаза до края подбородка, как показано на рисунке.

Определите размер полумаски по таблице.

Расстояние от уголка глаза до края подбородка	Размер полумаски	Модель полумаски
меньше 11 см	S	RK 7501, RK 6100
от 11 до 12 см	M	RK 7502, RK 6200
больше 12 см	L	RK 7503, RK 6300

Из-за индивидуальных особенностей лица подходящий вам размер может отличаться от указанного в таблице.

2

Убедитесь в том, что размер полумаски подобран верно:

Полумаска RK 7500



Полумаска RK 6000



Полумаска RK 7500



Полумаска RK 6000



Способ #1

Наденьте полумаску без фильтров и хорошо затяните ремни. Плотнo закройте ладонями **клапаны вдоха**. Сделайте медленный вдох. Стенки корпуса должны прогнуться, а воздух по периметру не должен проходить. Если воздух проходит, выровняйте полумаску, отрегулируйте крепления и повторите проверку. При необходимости выберите другой размер.

Способ #2

Наденьте полумаску с фильтрами или без и хорошо затяните ремни. Плотнo закройте ладонью **клапан выдоха**. Сделайте медленный выдох. Стенки корпуса должны раздуться, а воздух по периметру не должен проходить. Если воздух проходит, выровняйте полумаску, отрегулируйте крепления и повторите проверку. При необходимости выберите другой размер.